
Instrukcja Obsługi Zegarka z Mechanizmem Unitas 6497 (Mechanizm Manualny)

1. Zakładanie Zegarka

- Upewnij się, że zegarek jest założony na nadgarstku w sposób wygodny i bezpieczny. Ponieważ mechanizm Unitas 6497 jest dość duży, zegarek może być stosunkowo ciężki, ale zapewnia to solidne wykonanie.

2. Nakręcanie Zegarka

Zegarek Unitas 6497 to mechanizm manualny, więc wymaga ręcznego nakręcania. Oto jak to zrobić:

- **Pozycja Koronki:** Koronka zegarka znajduje się zazwyczaj na prawej stronie koperty. W zależności od modelu zegarka, może być delikatnie wciśnięta w obudowę.
- **Nakręcanie mechanizmu:** Aby naładować mechanizm, obracaj koronką w kierunku **przeciwным do ruchu wskazówek zegara**. Działa to w sposób spiralny, więc wkrótce poczujesz opór.
- **Ile obrotów?:** W zależności od konstrukcji zegarka, zwykle wystarczy **około 30-40 obrotów koronki**, aby naładować mechanizm do pełna. Po kilku obrotach powinieneś poczuć wyraźny opór – to oznacza, że mechanizm jest już w pełni nakręcony.
- **Uwaga:** Jeśli zegarek nie był noszony przez dłuższy czas, może wymagać kilku pełnych obrotów, by zaczął działać. Pamiętaj, że zegarek będzie działał przez **około 40 godzin** na pełnym nakręceniu, ale zależy to również od stanu mechanizmu.

3. Ustawianie Godziny

- **Pozycja Koronki:** Wyciągnij koronkę do **drugiej pozycji** (na ogół druga pozycja to ta, w której zmienia się godzina).
- **Ustawianie godziny:** Obracaj koronką w kierunku **zgodnym z ruchem wskazówek zegara** lub **przeciwным** (w zależności od konstrukcji zegarka) do ustawienia godziny.
 - Pamiętaj, aby ustawić godzinę dokładnie – szczególnie jeśli zegarek ma wskazanie **AM/PM**. Upewnij się, że godzina wskazuje na poprawną część dnia.
 - **Uwaga:** Aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu daty (jeśli Twój zegarek ją posiada), unikaj ustawiania godziny **między 8:00 PM a 4:00 AM**, ponieważ w tym czasie mechanizm zmienia datę, co może uszkodzić mechanizm.
- **Sprawdzanie dokładności godziny:** Po ustawieniu godziny sprawdź, czy wskazówka minutowa również wskazuje poprawny czas. Jeśli musisz precyzyjnie ustawić minutową, wykonaj to powoli.

4. Ustawianie Daty (jeśli dotyczy)

Nie wszystkie modele zegarków Unitas 6497 mają funkcję daty, ale jeśli Twój zegarek ją posiada, oto jak to zrobić:

- **Pozycja Koronki:** Wydłuż koronki do **pierwszej pozycji**.
- **Zmiana daty:** Obracaj koronką **w kierunku do przodu** lub **do tyłu**, aby ustawić odpowiednią datę.
 - **Uwaga:** Upewnij się, że zmieniasz datę tylko w odpowiednich godzinach (najlepiej przed 8:00 PM lub po 4:00 AM), aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu, który może zmieniać datę w godzinach nocnych.

5. Zakończenie Ustawiania

- Po ustawieniu godziny (i daty, jeśli dotyczy), **wsuń koronkę z powrotem do pozycji 0** (na ogół jest to pełne wsunięcie koronki), aby mechanizm zaczął działać.

Pamiętaj, aby zawsze delikatnie docisnąć koronkę do obudowy, aby zapewnić, że mechanizm jest w pełni zamknięty.

6. Przechowywanie Zegarka

- Kiedy nie będziesz nosić zegarka przez dłuższy czas, nakręć go, aby zapobiec zatrzymaniu mechanizmu. Zegarek przechowuj w suchym miejscu, z dala od silnych pól magnetycznych i nadmiernego ciepła.
- Jeśli nie będziesz nosić zegarka przez bardzo długi czas (np. kilka dni), najlepiej naładować go do pełna, aby zapobiec rozluźnieniu mechanizmu.

Dodatkowe Uwagi:

1. **Czyszczenie:** Regularnie czyść swój zegarek miękką ściereczką, aby utrzymać go w dobrym stanie. Upewnij się, że nie ma w nim kurzu ani brudu, szczególnie w okolicach koronki.
 2. **Konserwacja:** Zegarki mechaniczne wymagają okresowego serwisowania (co kilka lat), aby sprawdzić stan mechanizmu i smarowanie wewnętrznych części. Regularna konserwacja pomoże zapewnić długowieczność zegarka.
 3. **Uwaga na wilgoć:** Zegarki Unitas 6497 mogą być wrażliwe na wilgoć, jeśli nie są odpowiednio zabezpieczone. Staraj się unikać kontaktu zegarka z wodą, chyba że jest on certyfikowany jako wodoszczelny.
-

